

6.4.3 Service contracten

Voorwoord

Preventief onderhoud zal de levensduur van de automaat verlengen en de kans op storingen reduceren. Bestudeer voor het uitvoeren van onderhoud de (veiligheids-) instructies in de gebruiksaanwijzing, service boek en de te gebruiken reinigingsmiddelen.

De gebruiksaanwijzingen en service boeken & Software updates zijn terug te vinden op het Extranet gedeelte van www.animo.eu. Indien u hiertoe nog geen toegang heeft meldt u dan snel aan via onze site voor uw persoonlijke inlog-code.

Waterfilter

Wij adviseren nadrukkelijk een waterontharder en/of een waterfilter te gebruiken als het leidingwater te sterk gechloreerd of te hard is. Dit verhoogt de kwaliteit van de drank en voorkomt al te vaak ontkalken van het apparaat.


Brewer unit

Wij adviseren voor onderhoud gebruik te maken van een wisselbrewer. De gewisselde brewer kan dan in de werkplaats worden gereviseerd en weer voor een volgende onderhoudsbeurt worden gebruikt.

6.4.4 Werkzaamheden








Bij een geschatte afname van < 20.000 kopjes/jaar, onderhoud eens per jaar.

Bij een geschatte afname van > 20.000 kopjes/jaar, onderhoud eens per 1/2 jaar.



Werkzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiFresh (Bean)			
				1	2	3	4
Ontkalken		45 min.					
Boiler systeem en doseerventielen ontkalken			00009 (bus) / 49007 (sachet)				
			99673	2x	3x	3x	4x
Eventueel ventiel afdichting set gebruiken.							
Grinder (OptiFresh Bean)		10 min.					
Grinder leegmalen. Reservoir vullen met twee dopjes koffiemolens reiniger, opvangbakje onder uitloop houden en grinder leegmalen.				1000151			

OptiFresh (Bean) NG 2.0

ANIMO

Werkzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiFresh (Bean)			
				1	2	3	4
Brewer 20.000	10 min.						
Voer bij elk onderhoud van 20.000 zetsels het brewer reinigingsprogramma uit met sachet koffie aanslag cleaner			49009				
			03488	1x	1x	1x	1x
Brewer 40.000	20 min.						
Vervang uiterlijk na 40.000 zetsels [Service Brewer] hiernaast afgebeelde onderdelen. Brewer reinigen en controleren op juiste werking. Indien de cilinder inwendig veel krassen e/of lekkage vertoont en de teflon zuiger stoef beweegt groot onderhoud uitvoeren zoals hieronder vermeldt. Eventueel brewerkamer spankracht instellen.			03380	1x	1x	1x	1x
			03375	1x	1x	1x	1x
Brewer 80.000	30 min.						
Uiterlijk na 80.000 (groot onderoud) cilinder, teflon zuiger en o-ringen vervangen			03372	1x	1x	1x	1x
			03370	1x	1x	1x	1x
			03368	4x	4x	4x	4x

NL

Werkzaamheden	Tijd	Verbruiksartikelen	Art.nr.	OptiFresh (Bean)			
				1	2	3	4
Mixer(s)		10 min.					
Motor as controleren op vuil en slijtage. Watersaansluiting en as-afdichting voorzien van food grade vet							
Vervang mixer waaier.		1003569	-	1x	1x	2x	
Vervang de afdichtingen in de groene mixer bevestigingsring.		1000742	-	1x	1x	2x	
		1003572	-	1x	1x	2x	
Of vervang de gehele bevestigingsring.		1003568	-	1x	1x	2x	
Mixeronderdelen reinigen met Animo reinigingsmiddel		00008 (bus) / 49009 (sachet)					
Controleren (algemeen)							
Gehele werking automaat controleren. Onderdelen controleren op beschadigingen/slijtage en/of lekkage.							
Reinigen (algemeen)							
Brewer- en mixer unit zoals wekelijkse reiniging. Gehele automaat binnen en buitenzijde							